

REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)



ПАЯЛЬНАЯ ВАННА R150

Арт. 09-9071

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за оказанное доверие бренду REXANT. Будьте уверены, вы сделали правильный выбор, так как вся продукция REXANT отвечает последним технологическим решениям и соответствует современным стандартам качества. Перед использованием прибора, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим паспортом изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ

Паяльная ванна предназначена для расплавления и поддержания в расплавленном состоянии припоя с заданным температурным режимом длительное время. Осуществление профессиональных паяльных работ, групповой пайки и лужения проводников, кабельных наконечников и т.п. в расплавленном припое.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Имеет встроенный микропроцессор и цифровой дисплей для точного контроля температуры.
- Улучшенное управление температурой, при котором температурный сигнал отсылается на микропроцессор. После обработки сигнал регулирует степень нагрева нагревательного элемента для точности температурного контроля. Обеспечивает нагрев в температурном диапазоне 0...400 °С, нужная температура достигается за короткое время.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 230 В/50 Гц

Мощность: 900 Вт

Рабочая температура: 0...400 °С

Вместимость припоя: до 5700 г

Время плавления: 18-20 минут до 300 °С

Размер ванны: 150×100×45 мм

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения несчастных случаев и повреждения паяльной станции соблюдайте требования безопасности:

1. Хранить в недоступном для детей месте.
2. Ванна должна быть установлена на ровной устойчивой поверхности, исключающей наклон, опрокидывание и ее падение.
3. Не располагайте ванну в местах, где расстояние до предметов и конструкций сверху менее 1 метра.
4. Перед использованием убедитесь, что к источнику питания подключен «провод заземления», работа без него запрещена.
5. В процессе работы не оставляйте ванну разогретой до высоких температур долгое время, т. к. это может отрицательно повлиять на качество припоя и сократить срок службы паяльной ванны.
6. Рабочие части устройства имеют высокую температуру. Не допускайте контакта частей тела с нагретыми частями ванны для предотвращения ожогов.
7. Не допускайте контакта ванны с посторонними предметами.
8. Не включайте устройство без наличия припоя в ванне.
9. Недопустимо использование низкокипящих флюсов при использовании паяльной ванны. Это может привести к разбрызгиванию горячего флюса и припоя из ванны.
10. Если нагрева не происходит, то убедитесь в исправности установленного предохранителя.
11. Не используйте паяльную ванну при высокой температуре в течение длительного времени, т. к. это может стать причиной износа паяльной ванны и даже несчастного случая.
12. Не допускайте детей к установке и эксплуатации устройства.
13. Не погружайте изделие в воду.

14. В целях безопасной работы паяльной ванны, а также для продления срока ее службы не рекомендуется, чтобы единовременный рабочий период превышал 8 часов.
15. При работе с паяльными ваннами соблюдайте меры пожарной безопасности и требования по работе с электроприборами.
16. Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
17. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте на наличие механических повреждений.
2. Установите паяльную ванну на устойчивую ровную поверхность.
3. Положите в паяльную ванну припой, исключая выступание частей припоя за края паяльной ванны.
4. Подключите паяльную ванну к электросети.
5. Включите паяльную ванну. Регулятором выставьте нужную температуру. При первом включении паяльная ванна может дымить из-за смазки, оставшейся после производства, это не представляет опасности ни для человека, ни для паяльника.
6. При расплавлении припоя в ванне приступите к лужению, кратковременно опуская в расплавленный припой предназначенные для лужения части.
7. По окончании работы отключите ванну. Дождитесь ее полного остывания.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Для чистки корпуса паяльной ванны можно использовать влажную ткань с малым содержанием моющих веществ. Никогда не опускайте прибор в жидкость и следите за тем, чтобы жидкость не попала внутрь корпуса. Не применяйте никаких растворителей для чистки корпуса.

НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправности	Причины и действия при возникновении неисправностей
После подключения к сети паяльная ванна не нагревается.	1. Не подключен сетевой шнур. Вставьте вилку прибора в сеть 230 В. 2. Проверьте наличие напряжения в розетке с помощью специального тестера-пробника. 3. Проверьте целостность сетевого шнура. Если сетевой шнур поврежден, то в течение гарантийного срока обратитесь к продавцу.

В случае возникновения других неисправностей, например, появление дыма, вибрации, стука - прекратите работу и обратитесь в сервисный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в отключенном от электросети состоянии в сухом отапливаемом помещении с естественной вентиляцией при температуре 0... + 45 °С.

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Модель:	
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- Нарушения пунктов по установке и эксплуатации настоящего паспорта изделия.
- Самостоятельного ремонта или ремонта неавторизованным сервисным центром.
- Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
- Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в Паспорте изделия или иных документах по эксплуатации.
- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

_____ (фамилия покупателя)
_____ (подпись покупателя)

«__» _____ 20__ г.

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации _____ (_____)
Подпись Ф.И.О.



Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД», Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / «Lin’an CF Co., Ltd», Lin’an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.
Импортер и уполномоченный представитель: 000 «СДС». Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.