

REXANT

Паспорт

Руководство по эксплуатации пульты универсального для приставок DVB-T2 с функцией управления телевизором Арт.: 38-0014

Уважаемый покупатель, выражаем благодарность за Ваш выбор и гарантируем высокое качество, безупречное функционирование приобретенного Вами изделия марки «REXANT», при соблюдении правил его эксплуатации!

Внимание! Перед использованием данного устройства обязательно прочтите инструкцию.

Обращаем Ваше внимание, что компания REXANT постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: Черный

Материал: ABS пластик

Питание: две батарейки размера AAA (В комплект не входят)

Рабочее напряжение: 3В

Дальность действия: 8 метров в зависимости от модели телевизора.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД КОДА

- 1) Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на ресивер.
- 2) Нажать зеленую кнопку ВКЛ/ВЫКЛ DVB-T2 (Power DVB) и удерживать её в течение 6-ти секунд. Включится режим автоматического поиска кода. Дождаться появления индикатора громкости на экране телевизора, затем отпустить кнопку, чтобы завершить настройку.
- 3) Убедиться, что все остальные функции работают должным образом. При неправильной работе каких либо кнопок повторите инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

РУЧНОЙ ВВОД КОДА

- 1) Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на ресивер, затем найти в описании пульт соответствующий вашему.
«ВКЛ/ВЫКЛ+0» : D-color DC711HD, Globo GL60, Hyundai H-DVB03T2, Iconbit HDR21DVD, Supra SDT-92, Telant, World Vision T34, EVO-01NEW
«ВКЛ/ВЫКЛ+1» : Golden Media Mania 3 HD, Lumax DVT2-4110HD, Openbox T2-02 HD, Prology DVT-100, Zala 1, Padura (world vision) s517ir
«ВКЛ/ВЫКЛ+2» : BBK RC-STB100, GoldMaster T-707HD, Oriel 810, Sharp GB0 12WJSA, Sharp GB0 13WJSA, SkyTech 57 G, World Vision T40, BBK RC-SMP712
«ВКЛ/ВЫКЛ+3» : Energy EVO-1, General Satellite TE-8714, Lans DTR-100, Oriel 790
«ВКЛ/ВЫКЛ+4» : Hyundai DVB01T2, Oriel 710
«ВКЛ/ВЫКЛ+5» : Divisat DVS HD-600T2, Polar DT-1002
«ВКЛ/ВЫКЛ+6» : Kaskad DVB-T-2, REXANT RX-511
«ВКЛ/ВЫКЛ+7» : Rolsen RDB-502, Globo GL50
«ВКЛ/ВЫКЛ+8» : Rexant GL50
- 2) Нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и цифру (например 1) соответствующую вашей модели пульта из списка.
- 3) Убедиться, что все остальные функции работают должным образом. При неправильной работе каких либо кнопок повторите инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

НАСТРОЙКА ПДУ НА РАБОТУ С ТЕЛЕВИЗОРОМ

Данная настройка происходит в автоматическом режиме путем перебора кодов от разных телевизоров. Для этого нужно нажать красную кнопку включения телевизора (Power TV) на универсальном пульте удерживать ее в течении 6-ти секунд. После того, как вы обнаружите, что громкость на телевизоре стала увеличиваться, следует отпустить красную кнопку. Затем следует убедиться, что управление телевизором происходит корректно и работают все 4 кнопки. В противном случае процедуру настройки следует повторить.

Настройка пульта на работу с телевизором может занять длительное время (до 20 минут). На управление телевизором рассчитаны только 4 основные кнопки.

Правильно утилизируйте использованные батарейки!

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д.11

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

