

REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HDMI УДЛИНИТЕЛЬ ПО ВИТОЙ ПАРЕ



Арт. 17-6971

Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой REXANT. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект предназначен для увеличения расстояния передачи сигнала между HDMI выходом источника (компьютер, DVB-T2 приставка, DVD плеер или др.) и HDMI входом приемника сигнала (телевизор, монитор или др.), где использование стандартных HDMI шнуров не представляется возможным.

ОПИСАНИЕ

Передатчик устройства (HDMI EXTENDER TX Sender) и приемник устройства (HDMI EXTENDER RX Receiver) — каждый прибор в металлическом корпусе черного цвета с разъемами-гнездами для подключения питания от сети 220 В (DC 5 В), подключения и передачи HDMI сигнала по витой паре (HDMI in/out), разъем подключения сигнала IR (in/out), кнопка перезагрузки (reset), разъем передачи сигнала LAN и лампочка индикации подключения питания (power).

Для подключения питания к устройству в комплекте предусмотрен сетевой блок (адаптер), преобразующий постоянный ток 220 В в 5 В/1 А.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	5 В/1 А ПОСТОЯННЫЙ ТОК
Поддерживаемые расширения	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
Рабочая температура	-10...+50 °C
Волоконно-оптическая вилка (передатчик/приемник)	UTP/STP CAT5e/6
Энергопотребление	3 Вт
Относительная влажность	20~90 %
Размеры	100×70×24 мм

1. Удлинение HDMI сигнала до 120 метров 1080p для одного кабеля CAT5e/6.
2. Соответствие стандарту IEEE-568B.
3. Поддержка разрешения до 1080p HD.
4. Поддержка пропускной способности Ethernet: 120 метров.
5. Поддержка HDCP.
6. Расширение через роутер или LAN-соединение. Требования к длине кабеля следующие:
 - CAT5: максимальное расстояние между двумя устройствами – 80 метров;
 - CAT5e: максимальное расстояние между двумя устройствами – 100 метров;
 - CAT6: максимальное расстояние между двумя устройствами – 120 метров.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


1. Передатчик устройства – 1 шт.
2. Приемник устройства – 1 шт.
3. Блок питания (5 В/1 А постоянного тока) – 2 шт.
4. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
5. Упаковка – 1 шт.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

1. Кабель CAT5e/CAT6. Придерживайтесь стандарта IEEE-568B.
2. Основное подключение. Дальность передачи может достигать до 120 метров для одного кабеля CAT5e/6.



3. Подключение роутера



ИК передатчик: подключите передатчик, чтобы передавать все ИК сигналы команды, полученные с другого конца, чтобы управлять устройствами, отвечающими ИК сигналам.

ИК приемник: подключите приемник ИК сигналов, чтобы получать все ИК сигналы команды от дистанционного управления отвечающих устройств.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДКИ
Желтый индикатор LAN-порта мигает медленно.	1) Проверьте, не перепутаны ли приемник и передатчик удлинителя HDMI сигнала. 2) Убедитесь, что устройство — источник HDMI сигнала, передает HDMI сигнал корректно. 3) Поменяйте HDMI кабель передатчика.
Желтый индикатор LAN-порта мигает быстро, но изображения нет.	1) Если источником HDMI сигнала является графическая карта, установите разрешение, поддерживаемое устройством отображения. 2) Проверьте, хорошо ли подключен HDMI кабель приемника. 3) Поменяйте HDMI кабель приемника.
Желтый индикатор LAN-порта не загорается.	1) Проверьте подключение сетевого кабеля. 2) Сетевой кабель слишком длинный.
Искаженная цветопередача дисплея или мигание в случае хорошего подключения всех устройств.	1) Пожалуйста, нажмите кнопку перезагрузки на удлинителе HDMI сигнала. 2) Придерживайтесь стандарта IEEE-568B.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не отключайте устройство от сети во время использования, держите на расстоянии от взрывоопасных и огнеопасных устройств.

2. Электрическое питание: 5 В постоянного тока. Используйте только входящее в комплект зарядное устройство.

Не используйте поврежденное зарядное устройство.

Рекомендуется использовать кабель в размотанном виде.

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

Избегайте любого контакта устройства с высокими и низкими температурами.

Не используйте и не храните прибор в помещениях с повышенной влажностью (более 80 %), не допускайте контакта с водой либо другими жидкостями. Пыль, грязь, влажность, вибрация, может негативно повлиять на качество работы прибора или привести к выходу его из строя.

ЧИСТКА И УХОД

При необходимости протирайте корпус устройства влажной тканью. Запрещается использовать абразивные средства или растворители.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка прибора допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предотвращение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

- Хранение прибора необходимо осуществлять в упаковке производителя в сухих отапливаемых помещениях при температуре +5...+50 °С.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Примечание: Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия, улучшающие его технические характеристики и внешний вид.

Срок службы прибора не менее 3 лет при соблюдении условий эксплуатации.

Рабочая температура: -10...+50 °С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd».
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян,
Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.
Импортер и уполномоченный представитель:
ООО «СДС-Группа». Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область,
Красногорский район, д. Путилково, д. 11

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



www.rexant.ru www.rexant.info