



NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# СИЛИКОНОВЫЙ НОЧНИК

---



Арт. 503-004  
«Лебедь»


## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Внимательно изучите руководство пользователя для правильного, безопасного и комфортного использования силиконового ночника. Выполненный в форме лебедя, ночник придется по душе каждому ребенку и взрослому!

## ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Силиконовый ночник NEON-NIGHT используется для дополнительного освещения. Оригинальный дизайн позволит ночнику вписаться в интерьер, а теплый свет поможет малышу комфортно и быстро уснуть. Ночник безопасен для взрослых и детей: не нагревается, отсутствуют острые детали и запах. Зарядка происходит через USB кабель. Поддерживает 3 режима работы: теплое свечение, плавная смена цветов, свечение выбранным цветом из 8 доступных. Для смены режима слегка хлопните по ночнику.

## СХЕМА НОЧНИКА



## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Силиконовый ночник – 1 шт.
- USB кабель питания – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет свечения	Теплый белый + RGB
Цвет корпуса	Белый
Напряжение	5 В
Емкость аккумулятора	1200 мАч
Материал корпуса	Силикон, пластик
Степень защиты	IP20 (для использования только в помещении)
Количество светодиодов	8 LED
Время зарядки	8 часов
Время непрерывной работы	12-15 часов
Температура эксплуатации	0...+40 °C
Габаритные размеры	13,5x11x15,2 см

## **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**

- Устройство предназначено для использования только внутри помещений, запрещается пользоваться ночником в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).
- Не допускайте попадания жидкостей на устройство.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию ночника, не оборачивайте его и не помещайте в скрытые полости.
- Данное изделие не является игрушкой, не допускайте детей к использованию.
- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать ночник самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

## **НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

- Распакуйте ночник и проведите наружный осмотр изделия. При наличии механических повреждений обратитесь к продавцу товара.
- При использовании в первый раз, зарядите ночник полностью. Время полной зарядки составляет около 8 часов. При зарядке в нижней части устройства мигает красный индикатор. Когда ночник зарядится полностью, красный индикатор будет гореть постоянно.

## **ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- Установите ночник на ровную устойчивую поверхность.
- Включите устройство с помощью кнопки ON/OFF в нижней части устройства. Ночник загорится теплым светом. Нажмите на кнопку еще раз для выключения.
- Для смены цветов легко хлопните по корпусу ночника, цвет изменится с теплого свечения и перейдет в режим смены цветов. Плавная смена цвета будет происходить каждые 3 сек. Чтобы остановить смену цветов хлопните по ночнику еще раз, таким образом устройство будет сохранять выбранный цвет свечения. Еще один хлопок – выключение ночника.

### **⚠ Примечание:**

- Если ночник не используется в течение длительного времени, выключите его с помощью кнопки ON/OFF, чтобы избежать повреждения аккумулятора.
- Во время зарядки ночник должен находиться в выключенном состоянии.

## **ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ**

- Если ночник не работает, проверьте заряд аккумулятора. Для этого подключите устройство к сети, с помощью USB кабеля.
- Если зарядка не начинается, проверьте USB кабель питания.

## **ОЧИСТКА И УХОД**

- Перед началом очистки выключите устройство.
- Для очистки ночника используйте мягкую сухую ткань или салфетку. Не используйте для чистки химически активные и агрессивные чистящие средства.
- В качестве источника света установлены светодиоды, не подлежащие замене.
- Своевременно заряжайте ночник.

## **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя, любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

### ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

**Изготовитель:** «Неон-Найт Ко., ЛТД», №8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай / «Neon-Night Co., Ltd», №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

ДАТУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, с целью улучшения потребительских свойств товара.

