

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| | |
|--------------------------------|--|
| Наименование товара | |
| Модель (артикул производителя) | |
| Номер партии | |
| Место продажи | |
| Дата продажи | |
| Дата обмена | |
| Печать и подпись продавца | |
| Подпись покупателя | |

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствие правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД» / «Neon-Night Co., Ltd».

Адрес изготовителя: №8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай / №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guandong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

ДАТУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

EAC





NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СИЛИКОНОВЫЙ НОЧНИК



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!


Благодарим вас за покупку силиконового ночника NEON-NIGHT! Перед использованием изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Приятный силиконовый материал и забавный дизайн ночника не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.

Теплое белое свечение поможет малышу комфортно и быстро уснуть, а смена семи ярких цветов поднимет настроение и преобразит любой интерьер.

Смена цвета свечения производится легким хлопком по ночнику, второй хлопок позволит сохранить выбранное свечение. Благодаря материалу и конструкции светильника, его можно ронять, кидать и мять.



| Артикул | Дизайн | Размер, см |
|---------|---------|----------------|
| 503-007 | «Щенок» | 11×10,6×14,6 |
| 503-008 | «Панда» | 10,6×11,2×13,6 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------|---|
| Напряжение | 5 В |
| Максимальная мощность | 0,4 Вт |
| Аккумулятор | 1200 mAh |
| Материал | Силикон, пластик |
| Степень защиты | IP20 (только для использования в помещении) |
| Срок службы | 5 лет |
| Количество светодиодов | 8 LED |
| Время зарядки | 8 часов |
| Время непрерывной работы | 9-10 часов |
| Температура эксплуатации | 0...+40 °С |

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- При использовании в первый раз, зарядите ночник полностью. Время полной зарядки составляет около 8 часов. При зарядке в нижней части светильника мигает красный индикатор. Когда ночник зарядится полностью, красный индикатор будет гореть постоянно.
- Включите ночник с помощью кнопки ON/OFF в нижней части ночника. Ночник загорится теплым светом. Нажмите на кнопку еще раз, ночник выключится.
- Для смены цветов легко хлопните по корпусу ночника, цвет изменится с теплого свечения и перейдет в режим смены цветов. Плавная смена цвета будет происходить каждые 3 секунды. Чтобы остановить смену цветов — хлопните по ночнику еще раз, таким образом ночник будет сохранять выбранный цвет свечения. Еще один хлопок — выключение ночника.
- Если вы не используете ночник в течение длительного времени, выключите его с помощью кнопки ON/OFF, чтобы избежать повреждения аккумулятора.
- Во время зарядки ночник должен находиться в выключенном состоянии.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Извлеките ночник из упаковки.
- После распаковывания следует провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.
- Если ночник не работает, проверьте заряд аккумулятора. Для этого подключите ночник к сети, с помощью USB кабеля.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию ночника, не оборачивайте его и не помещайте в скрытые полости.
- Лампы изделия не подлежат замене.
- Изделие не предназначено для прямого контакта с детьми.
- Своевременно заряжайте изделие.
- Изделие предназначено для использования в помещении. Не используйте ночник вне помещений.
- **Не пользуйтесь ночником, если он поврежден или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!**

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО КОМПАНИЯ NEON-NIGHT ПОСТОЯННО МОДЕРНИЗИРУЕТ ИЗДЕЛИЯ И ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ, УЛУЧШАЮЩИЕ ИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД.