



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАНГАЛ РАЗБОРНЫЙ «СОКОЛ» 42



Арт. 62-0033

**Благодарим за покупку продукции торговой марки СОКОЛ!
Внимательно изучите данное руководство для правильного,
безопасного и комфортного использования мангала.**

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Удобный стальной мангал многоразового использования предназначен для приготовления мясных, рыбных и овощных блюд при помощи шампуров или решетки на углях или открытом огне.

Разборная конструкция позволяет с легкостью транспортировать изделие.

Мангал оснащен специальными прорезями для размещения шампуров (до шести штук).

Мангал не подвержен тепловым деформациям ни от углей, ни от дров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: сталь

Толщина стенки: 1,5 мм

Разборность: да

Размеры в сборе:

– Высота: 505 мм

– Длина: 445 мм

– Ширина: 295 мм

– Глубина: 155 мм

Масса: 8,7 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

– Комплектующие мангала: ножки – 4 шт., боковые стенки – 4 шт., дно – 1 шт.

– Упаковка – 1 шт.

– Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


- Устанавливайте мангал на безопасном расстоянии от деревянных построек, кустов, деревьев, сухой травы.
- Надежно устанавливайте мангал на ножках, глубоко погрузив их в дерн или грунт. Проверяйте, чтобы не было крена.
- Не оставляйте мангал без присмотра.
- Держите ведро с водой для заливки случайного возгорания.
- Не допускайте к огню маленьких детей.
- Не сжигайте в мангале мусор.
- Запрещается передвигать мангал во время его эксплуатации.
- Мангал предназначен для использования только на улице.
- Запрещается прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям мангала голыми руками или другими открытыми частями тела во избежание ожогов и травм.
- Запрещается располагать горючие материалы на расстоянии менее 3 м от мангала.
- Запрещается применять для розжига мангала бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
- Осторожно обращайтесь с горячими шампурами и решетками.
- После готовки дождитесь, пока угли прогорят – не заливайте их водой, это вызовет коррозию металла.
- После использования мангала:
 1. Дайте мангалу остыть.
 2. Удалите уголь и золу.
 3. Разберите мангал.
 4. Почистите каждый элемент изделия от остатков пищи, жира, нагара.
 5. Освободите отверстия для поддува.
 6. Вытрите насухо каждый элемент.
 7. Сложите все комплектующие в коробку.
 8. При упаковке и хранении не допускайте деформирования элементов изделия.

СБОРКА МАНГАЛА

1. Извлеките комплектующие мангала из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии деформаций и механических повреждений.

⚠ Не приступайте к сборке мангала, если его комплектующие деформированы или имеют механические повреждения.

2. Соберите мангал согласно приведенной ниже схеме.



Сборка мангала

ХРАНЕНИЕ

- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в сухих проветриваемых помещениях при температуре не ниже -35 °С.
- При хранении не допускайте деформирования элементов изделия.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованного товара от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре не ниже -35 °С.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Мы предоставляем для мангала гарантию сроком на 12 месяцев при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству по эксплуатации.
 - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.

III. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.

IV. При естественном износе изделия (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, ржавчина).

V. После попыток самостоятельного ремонта, внесения конструктивных изменений.

6. Необходимо предоставить гарантийный талон. Пожалуйста, если потребуется, покажите чек.

7. Ремонт и замену изделия следует производить в соответствии с условиями гарантии изготовителя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Изготовитель: ООО «РЭМО-Технологии»

Адрес изготовителя: 410033, Россия, г. Саратов, пр. 50 лет Октября 101, литер ПЗ, офис 222.

Поставщик: ООО «СДС»

Адрес поставщика: 123060, Россия, Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.