



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАНГАЛ РАЗБОРНЫЙ «СОКОЛ» 43



Арт. 62-0034

**Благодарим за покупку продукции торговой марки СОКОЛ!
Внимательно изучите данное руководство для правильного,
безопасного и комфортного использования мангала.**

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Удобный стальной мангал многоразового использования предназначен для приготовления мясных, рыбных и овощных блюд при помощи шампуров или решетки на углях или открытом огне.

Разборная конструкция позволяет с легкостью транспортировать изделие.

Мангал оснащен прорезями для размещения шампуров (до шести штук) и специальными держателями, создающими удобство при использовании изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: сталь

Толщина стенки: 2,0 мм

Разборность: да

Размеры в сборе:

– Высота: 505 мм

– Длина: 910 мм

– Ширина: 295 мм

– Глубина: 155 мм

Масса: 9,1 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

– Комплектующие мангала: ножки – 4 шт., боковые стенки – 4 шт., дно – 1 шт., стенки держателя – 4 шт., планки – 4 шт.

– Упаковка – 1 шт.

– Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


- Устанавливайте мангал на безопасном расстоянии от деревянных построек, кустов, деревьев, сухой травы.
- Надежно устанавливайте мангал на ножках, глубоко погрузив их в дерн или грунт. Проверяйте, чтобы не было крена.
- Не оставляйте мангал без присмотра.
- Держите ведро с водой для заливки случайного возгорания.
- Не допускайте к огню маленьких детей.
- Не сжигайте в мангале мусор.
- Запрещается передвигать мангал во время его эксплуатации.
- Мангал предназначен для использования только на улице.
- Запрещается прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям мангала голыми руками или другими открытыми частями тела во избежание ожогов и травм.
- Запрещается располагать горючие материалы на расстоянии менее 3 м от мангала.
- Запрещается применять для розжига мангала бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
- Осторожно обращайтесь с горячими шампурами и решетками.
- После готовки дождитесь, пока угли прогорят – не заливайте их водой, это вызовет коррозию металла.
- После использования мангала:
 1. Дайте мангалу остыть.
 2. Удалите уголь и золу.
 3. Разберите мангал.
 4. Почистите каждый элемент изделия от остатков пищи, жира, нагара.
 5. Освободите отверстия для поддува.
 6. Вытрите насухо каждый элемент.
 7. Сложите все комплектующие в коробку.
 8. При упаковке и хранении не допускайте деформирования элементов изделия.

СБОРКА МАНГАЛА

1. Извлеките комплектующие мангала из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии деформаций и механических повреждений.

⚠ Не приступайте к сборке мангала, если его комплектующие деформированы или имеют механические повреждения.

2. Соберите мангал согласно приведенной ниже схеме.



Сборка мангала

ХРАНЕНИЕ

- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в сухих проветриваемых помещениях при температуре не ниже -35°C .
- При хранении не допускайте деформирования элементов изделия.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованного товара от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре не ниже -35°C .
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Мы предоставляем для мангала гарантию сроком на 12 месяцев при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству по эксплуатации.
 - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
 - III. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
 - IV. При естественном износе изделия (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, ржавчина).
 - V. После попыток самостоятельного ремонта, внесения конструктивных изменений.
6. Необходимо предоставить гарантийный талон. Пожалуйста, если потребуется, покажите чек.
7. Ремонт и замену изделия следует производить в соответствии с условиями гарантии изготовителя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Изготовитель: ООО «РЭМО-Технологии»

Адрес изготовителя: 410033, Россия, г. Саратов, пр. 50 лет Октября 101, литер ПЗ, офис 222.

Поставщик: ООО «СДС»

Адрес поставщика: 123060, Россия, Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.