



NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
СВЕТОДИОДНЫЙ КАМИН С ЭФФЕКТОМ ЖИВОГО ОГНЯ



511-020



511-021



511-030



511-031



511-032



511-033



511-034



511-039

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT!

Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования светодиодного камина.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодный камин с имитацией горящих дров и эффектом живого огня поможет создать неповторимую атмосферу уюта и тепла. В отличие от живого огня светодиодный камин не выделяет копоти и дыма, также не выбрасывает искр и не несет опасности возгорания. Автономное питание позволяет установить камин в удобном месте, а отсутствие нагрева – на любой поверхности. Может использоваться как дополнительный источник света или ночник.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светодиодный камин – 1 шт.
- USB кабель питания – 1 шт. (кроме моделей: 511-031, 511-033).
- Руководство пользователя – 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Наименование	USB шнур в комплекте	Источник света	Цвет корпуса	Размер, см	Батареи питания (не входят в комплект)
511-020*	«Старинные часы»	Да	3 LED	Черный	14,7x11,7x25	2xС
511-021*	«Старинные часы»	Да	3 LED	Бронза	14,7x11,7x25	2xС
511-030	«Классика»	Да	3 LED	Черный+серебро	33x12x24	3xС
511-031	«Кантри»	Нет	2 LED	Бронза	12x12x18,5	3xAA
511-032	«Винтаж»	Да	3 LED	Черный	30x16x35,5	3xС
511-033	«Сканди»	Нет	2 LED	Черный	18x9x16	3xС
511-034	«Лофт»	Да	3 LED	Бронза	17x10x24,5	3xС
511-039	«Фьюжн»	Да	3 LED	Черный	14.7x11.7x25	2xС

* Часы имеют отдельный батарейный блок, питание от 1 батарейки типа AA (в комплект не входит).

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	4,5 В
Режим свечения	Эффект живого огня
Степень защиты	IP20 (использовать только в помещении)
Длина USB шнура (кроме моделей: 511-031, 511-033)	0,8 м
Класс защиты от поражения током	III
Температурный режим	0...+40 °С
Срок службы	5 лет

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство предназначено для использования только внутри помещений, запрещается пользоваться камином в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).
- Не допускайте попадания жидкостей на устройство.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию камина, не оборачивайте его и не помещайте в скрытые полости.
- Данное изделие не является игрушкой, не допускайте детей к использованию.
- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать камин самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Распакуйте камин и проведите наружный осмотр изделия. При наличии механических повреждений обратитесь к продавцу товара.
- Установите устройство на ровную устойчивую поверхность.
- Для включения фонаря переключите кнопку on/off на корпусе.
- Камин также можно использовать, подключив к USB разъему какого-либо устройства, например, компьютера или ноутбука. Для этого используйте USB кабель питания, входящий в комплект (кроме моделей: 511-031, 511-033).
- Если устройство не работает, проверьте USB кабель питания или работоспособность батареек. При необходимости замените батарейки на новые.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

1. Откройте крышку батарейного отсека на нижней части камина.
2. Извлеките старые батарейки и вставьте новые, соблюдая полярность. Используемый тип батареек смотрите в разделе «Характеристики» (в комплект не входят).
3. Закройте крышку батарейного отсека.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед началом очистки выключите устройство.
- Для очистки камина используйте мягкую сухую ткань или салфетку. Не используйте для чистки химически активные и агрессивные чистящие средства.
- В качестве источника света установлены светодиоды, не подлежащие замене.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара

Модель (артикул производителя)

Место продажи

Дата продажи

Печать и подпись продавца

Подпись покупателя

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД» / «Neon-Night Co., Ltd».

Адрес изготовителя: № 8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай /
№ 8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guandong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского,
д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

EAC

