



NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
«ДИСКО-ШАР»
СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА

С ПУЛЬТОМ ДУ И BLUETOOTH, 230 В



Арт. 601-257

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за покупку светодиодной системы «Диско-шар» NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодная система «Диско-шар» NEON-NIGHT представляет собой устройство для создания эффекта цветомузыки. Система имеет 6 сверхъярких светодиодов (3 пары различных цветов). Различные режимы работы, такие как вращение вокруг оси, стробоскоп, динамические эффекты, авторежим и другие, позволяют насладиться праздником в полной мере, подобрав под настроение музыку и нужный режим.

Диско-шар оснащен Bluetooth для более удобного управления (пульт ДУ в комплекте). С помощью USB флэшки можно воспроизводить музыку непосредственно с диско-шара. Установить систему можно на любую удобную поверхность, а специальные отверстия в подставке позволяют ее смонтировать на стену или потолок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим свечения	С динамикой
Степень защиты	IP20
Температурный режим	-20...+40 °C
Цвет свечения	Мультикolor
Мощность	15 Вт
Напряжение	230 В
Размеры	200x200x320 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- Диско-шар с пультом ДУ
- Шнур питания
- Инструкция по эксплуатации

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Достаньте диско-шар из упаковки.
- Разместите диско-шар на ровной поверхности.
- Включите шнур питания в сеть 230 В.
- Вставьте флэшку для воспроизведения музыки или установите связь с устройством посредством Bluetooth.
- Настройте световые эффекты на свое усмотрение.
- После использования поместите изделие обратно в коробку, а затем в сухое, прохладное место, вдали от прямых солнечных лучей.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или серьезной травмы, соблюдайте меры безопасности.

- Данное электрическое изделие не является игрушкой. Для уменьшения риска возникновения пожара, ожогов, травм или поражения электрическим током, изделие должно находиться в недоступном для прямого контакта с детьми месте. При нахождении детей и домашних животных в непосредственной близости от изделия необходима дополнительная осторожность и тщательное наблюдение.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).

- Всегда отключайте изделие от электрической сети на ночь, уходя из дома, и когда оставляете его без присмотра.
- Не подключайте и не отключайте шнур питания изделия мокрыми или влажными руками.
- Не пережимайте провод электропитания посторонними предметами или элементами помещения (окна, двери и т. д.), чтобы избежать повреждения изоляции проводов и ухудшения работоспособности изделия.
- Не накрывайте изделие тканью, бумагой или любым другим материалом во время использования.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности, в том числе есть повреждения шнура питания, адаптера, если изделие роняли или испортили каким-либо образом. Не пытайтесь диагностировать или отремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должен осуществлять только квалифицированный специалист!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование диско-шара допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре $-20...+40$ °С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО КОМПАНИЯ NEON-NIGHT ПОСТОЯННО МОДЕРНИЗИРУЕТ ИЗДЕЛИЯ И ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ, УЛУЧШАЮЩИЕ ИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствие правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД» / «Neon-Night Co., Ltd».

Адрес изготовителя: №8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай / №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guandong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа».

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11.

ДАТУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

EAC

