

ПАСПОРТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):

Светодиодный светильник Lacerta, произведенный под торговой маркой REXANT.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Светильники Lacerta REXANT используются для архитектурного и садово-паркового освещения. Легко монтируются и благодаря мощному световому потоку подходят для освещения как общественных парковых пространств, так и придомовых, дачных, коттеджных территорий.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Изделие в сборе (светильник) – 1 шт.
2. Упаковка, комплект – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации, гарантийный талон, экз. – 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

Артикул изделия	610-008
Напряжение, В	220
Номинальная мощность, В	6
Световой поток, Лм	525
Класс энергоэффективности	A
Источник света	LED
Цвет корпуса	Черный
Коррелированная цветовая температура, К	3000
Материал корпуса	Алюминий
Класс защиты	IP67
Коэффициент пульсации	<5%
Индекс цветопередачи	>80 Ra

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.

Монтаж изделия допускается только квалифицированными специалистами и лицами, имеющими специальную подготовку. Работы производятся в соответствии техники безопасности работ и руководства по эксплуатации изделия.

Внимание! Все работы по сборке и установке светильника должны осуществляться при отключенном питании сети!

Перед подключением убедитесь в соответствии требуемых характеристик.

Светодиодные светильники предназначены для подключения к электрической сети переменного тока с выключателем. Перед подключением убедитесь в наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

Температура эксплуатации изделия -30...+40 °С. Относительная влажность не более 80 %.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

REXANT

INTERNATIONAL

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):

Товар безопасен при использовании по назначению.

По истечении срока службы изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.

Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань. Не используйте для чистки светильника химически активные и агрессивные чистящие средства.

Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Товар сертифицирован.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) И УТИЛИЗАЦИИ:

Особых условий транспортировки не требует.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+40 °С. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 2 ряда по высоте.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы 7 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, этаж 5, пом.1, комната 3

