

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Трубка домофона с индикатором и регулировкой звука RX-348 REXANT.

Артикул: 45-0348.

2. Описание и назначение:

- Изделие состоит из трубки и подставки, соединенных витым проводом.
- Трубка домофона предназначена для переговоров и дистанционного открытия двери в подъезд. Изделие работает с двухпроводными многоквартирными координатными переговорными устройствами (домофонами).
- Трубка используется с домофонами следующих марок: VIZIT, CIFRAL, ELTIS, METAKOM.

3. Комплектность:

- Изделие – 1 шт.
- Комплект установки на стену: шурупы – 2 шт.
- Упаковка групповая – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

4. Характеристики и параметры:

- Индикация при вызове: есть
- Регулировка громкости звука вызова: есть (три положения: Громко/Тихо/Выкл.)
- Кнопка открытия двери: есть
- Потребление тока в режиме разговора: 12-18 мА
- Тип аудиотрубки: координатная
- Система подключения: двухпроводная
- Размеры трубки (с подставкой): 210x78x45 мм
- Цвет: белый
- Масса: 220 г

5. Правила и условия монтажа:

- Извлеките изделие из упаковки и проверьте комплектацию.
- После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.
- Снимите крышку с подставки изделия.
- Закрепите подставку на стене в вертикальном положении при помощи крепежного комплекта (шурупы – 2 шт.).
- Соедините кабель с клеммной колодкой на плате, соблюдая полярность.
- Установите крышку на подставку изделия.
- Установите трубку на подставку изделия.
- Регулировка громкости звука вызова осуществляется путем переключения тумблера, находящегося на боковой стороне подставки.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

- Товар безопасен при использовании по назначению.
- Не допускайте попадания воды или иной жидкости на изделие.
- При подключении кабеля к клеммной колодке соблюдайте полярность.
- Не роняйте изделие.
- Температура эксплуатации: +5...+45 °С.
- Относительная влажность эксплуатации: при 25 °С не более 93%.

Принцип работы изделия:

- После получения сигнала вызова необходимо снять трубку с подставки и провести переговоры с посетителем. Звуковой сигнал вызова сопровождается световым сигналом светодиода, расположенного на подставке.
- Чтобы открыть входную дверь, необходимо нажать кнопку, расположенную на подставке трубки.

- По завершению переговоров следует установить трубку на подставку – изделие перейдет в режим ожидания.

△ В режиме ожидания трубка должна быть установлена на подставку. В противном случае вызов с блока вызова не произойдет.

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение изделия от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +4...+40 °С.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок службы: не ограничен.

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения.

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3

